



## GUÍA DE MEZCLA DE SETNCURE® (ver 6-25es)

### Herramientas necesarias para agregar SetNCure®

- **Cubeta de 5 galones de SetNCure®** (No. de parte SNC005)
- **Jarra medidora con líneas en oz. y marcador/cinta roja** (se vende por separado)



*Cubeta de SetNCure® y  
Jarra medidora de ejemplo*

### 1. ¿Cuánta cantidad de SetNCure® usar?

La proporción de SetNCure® depende del tipo de acabado.

Seleccione el tipo de acabado y la proporción adecuada a continuación:

#### TIPO 1: ACABADO PREMEZCLADO

**Descripción:** Cemento, arena, piedra/cuarzo premezclados en sacos de 80 lb.

**Proporción de SetNCure:**

Agregar **8 oz de SetNCure®** por cada saco de 80 lb de material premezclado.

**Ejemplos:**

**CLI®** Krystalkrete®, Sunstone® Hydrazzo®  
**Florida Stucco®** Gem®, Reserve®, Petit Pearl®  
**NPT®** StoneScapes®, JewlScapes®  
**PMM®** Freestone®, Marquis®,  
**SGM®** Diamondbrite®, etc.  
**Universal®** Micro Fusion®, Radiant Fusion®

#### TIPO 2: ACABADO MEZCLADO EN OBRA

**Descripción:** Sacos individuales de 94 lb. de cemento agregados con arena, piedra, etc., en la mezcladora.

**SetNCure® Ratio:**

Agregar **25 oz de SetNCure®** por cada saco de cemento de 94 lb.

**Ejemplos:**

**PebbleTec®** Original, PebbleSheen®, PebbleFina®, PebbleQuartz® etc.  
**Universal®** Mini Pebble® etc.  
**WetEdge®** Altima®, LunaQuartz®, PrimeraStone®, etc.  
**NPT®** QuartzScapes® \*ver nota abajo

**Nota:**

Los ejemplos de acabados se proporcionan solo como referencia. El volumen de cemento por saco puede variar. Consulte con el fabricante del acabado para conocer el volumen de cemento por saco del material premezclado. Todos los nombres comerciales y derechos pertenecen a sus respectivas empresas. \*NPT QuartzScapes® – 75 oz de SetNCure por lote para 2 sacos de cemento + 12 sacos de 50 lb de mezcla base QuartzScapes®

## 2. Adicionales

- ¿Usando cemento adicional en su mezcla?
  - Agregar **0.266 oz** adicionales de SetNCure® por cada libra de cemento extra en la mezcla



Escanee y  
seleccione **E**

### **3. Instrucciones Paso a Paso para Mezcla**

#### **Antes de agregar los materiales secos de acabado:**

**Paso 1** - Agregar agua necesaria a la mezcladora.

**Paso 2** - Agitar suavemente la cubeta de SetNCure® moviéndolo de un lado a otro durante 15-30 segundos.

**Paso 3** - Calcular la cantidad de SetNCure® necesaria por lote (Ver página 1).

**Paso 4** - Marcar o colocar cinta en la jarra medidora en la línea requerida por lote para facilitar la medición

**Paso 5** - Retirar la tapa de SetNCure®. Agregar la cantidad requerida de SetNCure® por lote directamente al agua de la mezcladora. Permitir que el agua y SetNCure® se mezclen completamente en la mezcladora.

#### **Paso 6 - Si usa cloruro de calcio:**

- **Pre-disolver** el cloruro de calcio en una cubeta con agua y agregarlo en la mezcladora **después** de agregar el agua y SetNCure®.
- Asegurarse de que el agua, SetNCure® y el cloruro de calcio disuelto estén completamente integrados **antes** de agregar otros ingredientes secos.

#### **Agregar los ingredientes secos de acabado:**

**Paso 7** - Agregar los ingredientes secos a la mezcladora (cemento, arena, roca).

**Paso 8** - Agregar agua adicional según sea necesario.

**Paso 9** - Mezclar hasta alcanzar la consistencia deseada.

**Paso 10** - Bombear, allanar y terminar.

**Paso 11** - Repetir los Pasos 1 a 10 para TODOS los lotes.



*“Operador de Mezcladora  
Midiendo SetNCure y  
Agregándolo a la  
Mezcladora*

### **4. Consejos Importantes y Descargos de Responsabilidad**

- Al usar SetNCure®, considere reducir la cantidad de aditivos adicionales (por ejemplo, ayudas para bombeo, puzolanas, modificadores de cemento).
- Siempre humedezca adecuadamente la estructura de hormigón antes de aplicar el acabado interior.
- SetNCure® **no reducirá** variación de color causados por el uso inadecuado de cepillos, trapos, varitas de agua o APS.
- SetNCure® **no reducirá** variación de color causados por un lavado ácido o químico inadecuado.
- Si también se va a aplicar MicroGlass® por aspersión en acabados no expuestos, **no use cloruro de calcio**. Para preguntas o asistencia, contacte a su representante de MicroGlass® o a la oficina al **941-208-0777**.